

Bedienungsanleitung CTMfree E-Serie


Bitte beachten Sie das eine Rückgabe des Tool's nach entfernen des Siegels nicht möglich ist!!!
Durch die Freischaltung erlischt die Herstellergarantie, bitte beachten Sie auch die gesetzlichen Bestimmungen!

WICHTIG !!!

Der Freischaltvorgang darf nicht unterbrochen werden!
Bitte warten Sie **UNBEDINGT** bis beide LED's permanent abwechselnd blinken bevor Sie das CTMfree aus dem OBD-Port ziehen!
Der Freischaltvorgang dauert ca. 30 Sekunden, in dieser Zeit blinkt die entsprechende LED. (grün beim Aktivieren / rot beim deaktivieren)

Handhabung:

1. Zündung einschalten
2. CTMfree in den OBD-Port stecken (warten bis beide LED's leuchten)
3. Den blauen Taster am CTMfree kurz drücken (NICHT gedrückt halten)
4. Nach erfolgreicher Freischaltung blinken beide LED's abwechselnd "für immer")
5. CTMfree aus dem OBD-Port entnehmen
6. Die Abdeckung des OBD-Ports schliessen



Sollten Sie Fragen zur Freischaltung haben bzw. wünschen Sie telefonischen Support während der Freischaltung, so steht Ihnen ein Mitarbeiter Mo. - Fr. von 11:00 - 17:00 unter der Tel. 05677 8479970 bzw. 0171 5498740 zur Verfügung.